

Instructions d'entretien des carreaux en vinyle composite et carreaux Bio-Based

Le fait de se conformer à un programme régulier d'entretien assurera la beauté du revêtement de sol et augmentera sa durée de vie.

Conseils utiles

- Utilisez toujours des panonceaux de sécurité appropriés pendant le travail, en particulier pendant l'entretien humide.
- Utilisez des tapis d'entrée à chaque entrée pour aider à contrôler la poussière extérieure et la saleté; nettoyez régulièrement les tapis. Nous recommandons les tapis sans endos en latex ou en caoutchouc puisque ces endos peuvent causer une décoloration permanente.
- Protégez le sol avec du contreplaqué ou du papier Kraft pendant la construction et lors du déplacement de l'équipement et des meubles.
- Choisissez des repose-meubles et des roulettes appropriés qui ne tachent pas ; la zone de contact doit être lisse, plate et fermement sur le sol à tout moment.
- Après avoir enlevé la saleté et les débris, utilisez une vadrouille humide et un nettoyeur correctement dilué pour l'entretien quotidien. N'utilisez pas de liquide en quantités excessives.
- Lors de l'utilisation de désinfectants, suivez toujours les instructions d'utilisation du fabricant pour éviter les conditions glissantes et une éventuelle décoloration.
- Protégez votre sol en évitant l'utilisation de tampons bruns et noirs ou de brosses à poils durs très abrasives.

Tout de suite après la pose

- Les revêtements de sol qui viennent d'être posés ne devraient pas être exposés au passage des charges mobiles pendant 72 heures au moins après la pose pour permettre aux adhésifs de sécher.
- Ne lavez pas le revêtement de sol, ne le récuriez pas avec une machine ou ne le décapez pas pendant au moins 5 jours après la pose. L'excès d'humidité peut nuire à l'adhérence de l'adhésif et/ou des traitements de joints.
- Lors de l'entretien utilisant du liquide, utilisez les panonceaux appropriés et interdisez le passage jusqu'à ce que le sol soit complètement sec.
- Enlevez les résidus d'adhésif avec un chiffon blanc propre humecté d'alcool dénaturé.
- Balayez, passez la vadrouille ou l'aspirateur pour enlever les particules de poussière, de saleté et les débris.
- Nettoyez le revêtement de sol avec une vadrouille imbibée d'un nettoyeur correctement dilué, tel que le nettoyeur pour revêtements de sol à usage commercial S-485.
- Appliquez un minimum de deux couches de poli pour sols à usage commercial de haute qualité comme le poli pour revêtements de sol à usage commercial S-480 pour protéger temporairement le sol jusqu'à ce que les procédures normales d'entretien puissent commencer.
- Dans les endroits où le revêtement de sol sera exposé à beaucoup de circulation et/ou aux agents tachants, il est recommandé d'appliquer 1 ou 2 couches de scellant résistant aux taches, tel que le scellant pour revêtements de sol à usage commercial S-495 avant d'appliquer du poli.

Préparation pour la circulation commerciale

- Frottez le sol à l'aide d'une machine rotative ou d'une brosseuse automatique (300 tr/min ou moins) avec un nettoyeur correctement dilué
 - Utilisez un tampon rouge 3M^{MD}, ou équivalent, pour un récurage léger
 - Utilisez un tampon bleu 3M^{MD}, ou équivalent, pour un récurage en profondeur
- Frottez soigneusement le sol en passant lentement dans chaque direction.
- Si le revêtement de sol est très taché et/ou rayé, décapez-le en utilisant la procédure ci-dessus mais en substituant une solution de décapage correctement diluée plutôt qu'un nettoyeur.
- **REMARQUE** : L'utilisation de décapants agressifs à appliquer/enlever à la vadrouille, sans récurage ou sans rinçage, n'est pas recommandée sur les revêtements de sol à carreaux de moins de deux ans parce qu'ils peuvent affecter l'adhésif.
- Rincez le sol avec de l'eau fraîche et propre et laissez sécher le sol.
- Appliquez 3 à 5 couches de poli de haute qualité commerciale, tel que le poli pour revêtements de sol à usage commercial S-480.



Balayez et passez la vadrouille humide dans les zones peu sales

- Balayez, passez la vadrouille ou l'aspirateur pour enlever les particules de poussière, de saleté et les débris.
- Nettoyez le revêtement de sol avec une vadrouille imbibée d'un nettoyant correctement dilué, tel que le nettoyant pour revêtements de sol à usage commercial S-485 régulièrement ou tous les jours.

Récurez à la machine pour éliminer la saleté tenace et nettoyage correctif



- Si nécessaire, après le passage de l'aspirateur, de la vadrouille à sec ou le balayage, récurer à l'aide d'une machine rotative ou d'une brosseuse automatique (300 tr/min ou moins) avec un nettoyant correctement dilué
 - Utilisez un tampon rouge 3M^{MD}, ou équivalent, pour un récurage léger
 - Utilisez un tampon bleu 3M^{MD}, ou équivalent, pour un récurage en profondeur
- **Frottez soigneusement le sol en passant lentement dans chaque direction.**
- Rincez le sol avec de l'eau fraîche et propre et laissez sécher le sol.
- Au besoin, des couches de poli supplémentaires peuvent être appliquées. S'il reste suffisamment de poli (3 à 5 couches) sur le revêtement de sol, polissez, polissez par vaporisation ou brunissez pour restaurer le lustre.

Entretien de restauration - Décapage d'ancien poli

- Mélangez la solution de décapage à la dilution appropriée, selon le niveau d'accumulation sur le fini du revêtement de sol.
- Barrez l'accès aux surfaces qui doivent être décapées et appliquez la solution uniformément et en quantités généreuses sur le revêtement de sol, à l'aide de la vadrouille.
- Laissez la solution de décapage tremper pendant la durée recommandée par le fabricant de produit.
- Maintenez les zones à décaper mouillées. Réimbibez au besoin.
- Récurez le revêtement de sol à la machine (300 tr/min ou moins) avec un tampon bleu 3M ou l'équivalent pour briser la pellicule de poli. Ne laissez pas la solution de décapage sécher sur le revêtement de sol.
- Enlevez la solution de décapage sale avec un aspirateur pour liquides ou une vadrouille.
- Rincez le sol avec de l'eau fraîche et propre et laissez sécher le sol.
- Appliquez 3 à 5 couches de poli de haute qualité commerciale, tel que le poli pour revêtements de sol à usage commercial S-480.
- Dans les endroits où le revêtement de sol sera exposé à beaucoup de circulation et/ou aux agents tachants, il est recommandé d'appliquer 1 ou 2 couches de scellant résistant aux taches, tel que le scellant pour revêtements de sol à usage commercial S-495 avant d'appliquer du poli.

FEATURE TILE^{MD} : Tel que tous les revêtements de sol de couleur unie de toute composition, laissent voir plus facilement les égratignures et la saleté que les revêtements de sol à motifs. Ils ont été conçus pour servir de bandes décoratives, de bordures et de couleurs d'accentuation en combinaison avec d'autres produits VCT. Les carreaux Feature Tile ne sont pas faits pour servir de couleur sur toute la surface du revêtement de sol, et ils ne sont pas recommandés à cette fin. Lorsqu'on les installe, leur surface de couleur unie peut comprendre une légère pellicule poussiéreuse ou poudreuse et quelques marques directionnelles. Cela se produit souvent avec ce type de produit, mais les marques disparaîtront à l'aide d'un nettoyage et d'un polissage réguliers et elles n'affecteront pas la performance du revêtement de sol.

STONETEX^{MD} : Bien que les carreaux Stonetex présentent une image monolithique ou de couleur unie, le motif tacheté leur permet de conserver leur belle apparence plus longtemps que les carreaux d'accentuation ou d'autres carreaux de vinyle composite sans motif. Stonetex peuvent nécessiter un entretien plus fréquent que les carreaux de vinyle composite types dotés d'un motif plus proéminent.

Nous recommandons l'usage des accessoires et équipement suivants afin de se conformer à un programme régulier d'entretien pour assurer l'attrait de l'apparence du revêtement de sol et augmentera sa durée de vie.

- Vadrouilles humides (microfibre, coton, mélange synthétique)
- Vadrouilles sèches (microfibre, rayonne, polyester, acrylique)
- Appicateurs de poli (facultatif)



- Utilisez un tampon rouge 3M^{MD} 5100 ou une brosse ou un tampon équivalent pour un récurage léger



- Utilisez un tampon bleu 3M^{MD} 5300 ou une brosse ou un tampon équivalent pour un récurage en profondeur



- Poli pour revêtements de sol à usage commercial S-480



- Nettoyant pour revêtements de sol à usage commercial S-485



- Scellant pour revêtements de sol à usage commercial S-495



- Marqueur d'enduit pour baguettes de soudure S-762

Directives pour les dispositifs de protection du revêtement de sol

- La zone de contact doit être lisse, légèrement arrondie et de taille suffisante pour distribuer la charge de façon uniforme sans endommager le revêtement de sol.
- Les dispositifs de contact avec le plancher doivent être fabriqués avec des matériaux qui ne tachent pas.
- Les patins en feutre sont recommandés sur les surfaces lisses et dures. Ils doivent être maintenus propres et correctement entretenus.
- Les patins en nylon sont recommandés sur les surfaces fortement embossées ou texturées.
- Lors de l'utilisation de roulettes, nous recommandons les options à roues doubles. Pour éviter d'endommager les roulettes, utilisez un tapis de chaise qui ne tache pas.
- Les meubles, électroménagers et équipement doivent être mis à niveau pour que les dispositifs de protection soient complètement et fermement sur le sol.



- Dispositif de protection de revêtement de sol Slip-Over^{MD} de Expanded Technologies



- Patins Flexi-Felt^{MD}

ArmstrongFlooring™

Print#: FP7440F10737CF-1021

Imprimé aux É.-U. | Armstrong et le logo Armstrong sont sous licence de AWI Licensing LLC.
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à AFI Licensing LLC. | © 2021 AFI Licensing LLC.
3M^{MD} est une marque de commerce de 3M.
Flexi-Felt^{MD} est une marque de commerce de IEG.
Slip-Over^{MD} est une marque de commerce de Expanded Technologies Corp.



Pour plus d'informations
sur l'établissement de votre
programme d'entretien,
balayez ici.