

Instructions d'entretien des revêtement de sol en feuilles antidérapants

Le fait de se conformer à un programme régulier d'entretien assurera la beauté du revêtement de sol et augmentera sa durée de vie.

Conseils utiles

- Les feuilles Safety Zone sont conçues pour être antidérapantes, il est déconseillé d'utiliser un poli. La plupart des polis pour revêtements de sol auront un effet néfaste sur les propriétés antidérapantes de ces sols. Les feuilles Safety Zone ne doivent pas être polies, poncées ou brunies.
- Les feuilles Safety Zone devraient être entretenues à l'aide des brosses à récurage puisque les tampons de machines à sol ne peuvent pas atteindre les saletés, les particules et les résidus dans les surfaces texturées.
- Utilisez toujours des panonceaux de sécurité appropriés pendant le travail, en particulier pendant l'entretien humide.
- Utilisez des tapis d'entrée à chaque entrée pour aider à contrôler la poussière extérieure et la saleté; nettoyez régulièrement les tapis. Nous recommandons les tapis sans endos en latex ou en caoutchouc puisque ces endos peuvent causer une décoloration permanente.
- Protégez le sol avec du contreplaqué ou du papier Kraft pendant la construction et lors du déplacement de l'équipement et des meubles.
- Choisissez des repose-meubles et des roulettes appropriés qui ne tachent pas ; la zone de contact doit être lisse, plate et fermement sur le sol à tout moment.
- Après avoir enlevé la saleté et les débris, utilisez une vadrouille humide et un nettoyant correctement dilué pour l'entretien quotidien. N'utilisez pas de liquide en quantités excessives.
- Lors de l'utilisation de désinfectants, suivez toujours les instructions d'utilisation du fabricant pour éviter les conditions glissantes et une éventuelle décoloration.
- Protégez votre sol en évitant l'utilisation de tampons bruns et noirs ou de brosses à poils durs très abrasives.
- Sur les joints thermosoudés, appliquez 1 à 2 couches minces et uniformes de marqueur d'enduit pour baguettes de soudure S-762 ; une réapplication périodique peut améliorer les résultats.

Préparation

- Les revêtements de sol qui viennent d'être posés ne devraient pas être exposés au passage des charges mobiles pendant 72 heures au moins après la pose pour permettre aux adhésifs de sécher.
- Ne lavez pas le revêtement de sol, ne le récuriez pas avec une machine ou ne le décapez pas pendant au moins 5 jours après la pose. L'excès d'humidité peut nuire à l'adhérence de l'adhésif et/ou des traitements de joints.
- Lors de l'entretien utilisant du liquide, utilisez les panonceaux appropriés et interdisez le passage jusqu'à ce que le sol soit complètement sec.
- Enlevez les résidus d'adhésif avec un chiffon blanc propre humidifié d'alcool dénaturé.

Utilisation de nettoyeurs désinfectants/germicides

- Dans les applications où des produits chimiques germicides sont couramment utilisés, le sol doit être récuré avec un nettoyant correctement dilué, comme le nettoyant pour revêtements de sol à usage commercial S-485, avant la première application de désinfectant.
- Utilisez une machine rotative à disque unique (300 tr/min ou moins) avec une brosse équivalente à un tampon à récurer bleu 3M^{MD} 5300.
- Rincez le sol avec de l'eau fraîche et propre et laissez sécher le sol.

Balayez et passez la vadrouille humide dans les zones peu sales

- Balayez, passez la vadrouille ou l'aspirateur pour enlever les particules de poussière, de saleté et les débris.
- Nettoyez le revêtement de sol avec une vadrouille imbibée d'un nettoyant correctement dilué, tel que le nettoyant pour revêtements de sol à usage commercial S-485 régulièrement ou tous les jours.

Récuriez à la machine pour éliminer la saleté tenace et nettoyage correctif



- Si nécessaire, après le passage de l'aspirateur, de la vadrouille à sec ou le balayage, récuriez à l'aide d'une machine rotative ou d'une brosseuse automatique (300 tr/min ou moins) avec un nettoyant correctement dilué.
 - Utilisez une **brosse équivalente** à un tampon rouge 3M^{MD} 5100 pour un récurage léger
 - Utilisez une **brosse équivalente** à un tampon bleu 3M 5300 pour un récurage en profondeur
- Frottez soigneusement le sol en passant lentement dans chaque direction.
- Les tampons de machines à sol ne peuvent pas atteindre les saletés et les résidus dans les surfaces texturées. N'utilisez pas de brosses fortement abrasives à soies dures qui peuvent endommager le revêtement de sol. Leur utilisation pourrait endommager le revêtement de sol.
- Rincez le sol avec de l'eau fraîche et propre et laissez sécher le sol.
- Sur les joints thermosoudés, appliquez 1 à 2 couches minces et uniformes de marqueur d'enduit pour baguettes de soudure S-762 ; une réapplication périodique peut améliorer les résultats.

REMARQUE : Le décapage consiste à enlever les couches existantes de scellant ou de fini. Il ne doit être effectué que lorsque les procédures courantes de nettoyage quotidien/périodique ne sont plus efficaces. L'utilisation de produits d'entretien de haute qualité, tels que les produits pour l'entretien des revêtements de sol à usage commercial Armstrong Flooring, et l'adhérence à un programme d'entretien bien planifié réduira fortement le besoin de décapage. Comme le poli pour revêtements de sol ne doit pas être utilisé sur les feuilles Safety Zone, le décapage ne sera pas requis. Cependant, on peut utiliser un décapant pour enlever la saleté incrustée profondément.

Nous recommandons l'usage des accessoires et équipement suivants afin de se conformer à un programme régulier d'entretien pour assurer l'attrait de l'apparence du revêtement de sol et augmentera sa durée de vie.

- Vadrouilles humides (microfibre, coton, mélange synthétique)
- Vadrouilles sèches (microfibre, rayonne, polyester, acrylique)
- Appicateurs de poli (facultatif)



- Utilisez un tampon rouge 3M^{MD} 5100, ou une brosse ou tampon équivalents, pour un récurage léger



- Utilisez un tampon bleu 3M 5300, ou une brosse ou tampon équivalents, pour un récurage en profondeur



- Nettoyant pour revêtements de sol à usage commercial S-485



- Scellant pour revêtements de sol à usage commercial S-495



- Marqueur d'enduit pour baguettes de soudure S-762

Directives pour les dispositifs de protection du revêtement de sol

- La zone de contact doit être lisse, légèrement arrondie et de taille suffisante pour distribuer la charge de façon uniforme sans endommager le revêtement de sol.
- Les dispositifs de contact avec le plancher doivent être fabriqués avec des matériaux qui ne tachent pas.
- Les patins en feutre sont recommandés sur les surfaces lisses et dures. Ils doivent être maintenus propres et correctement entretenus.
- Les patins en nylon sont recommandés sur les surfaces fortement embossées ou texturées.
- Lors de l'utilisation de roulettes, nous recommandons les options à roues doubles. Pour éviter d'endommager les roulettes, utilisez un tapis de chaise qui ne tache pas.
- Les meubles, électroménagers et équipement doivent être mis à niveau pour que les dispositifs de protection soient complètement et fermement sur le sol.



- Dispositif de protection de revêtement de sol Slip-Over^{MD} d'Expanded Technologies



- Patins Flexi-Felt^{MD}

ArmstrongFlooring™

Print#: F10769CF-1121

Imprimé aux É.-U. | Armstrong et le logo Armstrong sont sous licence de AWI Licensing LLC.
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à AFI Licensing LLC. | © 2021 AFI Licensing LLC.
3M^{MD} est une marque de commerce de 3M.
Flexi-Felt^{MD} est une marque de commerce de IEG.
Slip-Over^{MD} est une marque de commerce de Expanded Technologies Corp.



Pour plus d'informations sur l'établissement de votre programme d'entretien, balayez ici.