

RIGID CORE VANTAGE™ INSTALLATION INSTRUCTIONS

FLOATING AND GLUE DOWN

WARNING: EXISTING IN-PLACE RESILIENT FLOOR COVERING AND ASPHALTIC ADHESIVES. DO NOT SAND, DRY SWEEP, DRY SCRAPE, DRILL, SAW, BEADBLAST, OR MECHANICALLY CHIP OR PULVERIZE EXISTING RESILIENT FLOORING, BACKING, LINING FELT, ASPHALTIC “CUTBACK” ADHESIVE, OR OTHER ADHESIVE.

These existing in-place products may contain asbestos fibers and/or crystalline silica. Avoid creating dust. Inhalation of such dust is a cancer and respiratory tract hazard. Smoking by individuals exposed to asbestos fibers greatly increases the risk of serious bodily harm. Unless positively certain that the existing in-place product is a non-asbestos-containing material, you must presume it contains asbestos. Regulations may require that the material be tested to determine asbestos content and may govern removal and disposal of material.

See current edition of the Resilient Floor Covering Institute (RFCI) publication Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings for instructions on removing all resilient floor covering structures or contact your retailer or Armstrong Flooring Inc. 1 800 233 3823.

The floor covering or adhesive in this package does NOT contain asbestos.

INSTALLATION:

Location: All grade levels

TOOLS:

- Tapping Block
- Pull Bar
- Rubber Mallet
- Utility Knife
- Saw (optional)
- Spacers

GENERAL INFORMATION:

Rigid Core Vantage features a one-piece drop lock system that can be installed using either floating (no adhesive required) or glue-down methods. Floating installation is typically used for residential and light commercial applications, while glue-down may be desired in commercial applications with heavy rolling loads. In either case, the planks should be installed 1/4" away from all vertical surfaces such as walls, cabinets, pipes, etc. When installed in bathrooms, the gap should be filled and sealed with a good quality siliconized or acrylic caulk. The gap can then be covered with molding or wall base. Base cabinets should not be installed on top of the planks. Please refer to the Armstrong Flooring Commercial Application Guide for specific installation recommendations in various commercial spaces.

KEYS TO SUCCESSFUL LOCKING INSTALLATION:

- Most installations will need approximately a 10% cutting allowance added to the square footage of the room.
- Proper conditioning of the job site is necessary. Flooring planks should not be exposed to sudden changes in temperature.
- Store, transport and handle the flooring planks in a manner to prevent any distortions. Distortions will not disappear over time. Store cartons flat, never on edge. Ensure that the flooring planks are lying flat at time of installation.

- Installations of carpet, metal strips and other transition moldings should not push fully into the flooring and should allow for some slight movement wherever practical.
- Protect the floor from heavy-rolling loads, other trades, and movement of appliances by using sheets of plywood or similar.

SUITABLE SUBSTRATES:

All substrates listed below must be properly prepared and meet certain requirements. There may be other exceptions and special conditions (as noted below) for these substrates to be suitable for the locking installation system.

- Concrete – dry and smooth on all grade levels
- Suspended wood subfloors with approved wood underlayments – must have minimum of 18" well-ventilated crawl space underneath
- Suspended hardwood flooring that is fully adhered, smooth and square edge without texture
- Single-layer, fully-adhered, existing resilient floors – must not be foam-backed or cushionbacked
- Ceramic tile, Terrazzo, Marble
- Polymeric Poured (seamless) Floors
- OSB-3/4"
- Particleboard 40lb. density or wafer board

For additional information relative to installation and subfloor preparation please refer to the Subfloors and Underlayments section of the Armstrong Guaranteed Installation System manual, F-5061, or the Subfloors and Underlayments subsection of the Resilient section on www.floorexpert.com.

DO NOT INSTALL OVER:

- Existing resilient tile floors that are below grade
- Existing cushion-backed vinyl flooring
- Carpet
- Hardwood flooring that has been installed directly over concrete
- In rooms with sloping floors or floor drains

JOB CONDITIONS/PREPARATION:

- The area to receive resilient flooring materials and adhesives should be maintained between 65°F (18°C) and 85°F (29°C) for 48 hours before installation, during installation, and 48 hours after completion. Maintain temperatures between 32°F (13°C) and 100°F (29°C) thereafter.
- Portable heaters are not recommended as they may not heat the room and subfloor sufficiently. Kerosene heaters should never be used.
- All substrates must be structurally sound, dry, clean, flat, and smooth with minimal deflection. Substrates must be free from excessive moisture or alkali. Remove dirt, paint, varnish, wax, oils, solvents, other foreign matter and contaminants.
- High spots on the substrate should be leveled and low areas filled with appropriate underlayments.
- Do not use products containing petroleum, solvents or citrus oils to prepare substrates as they can cause staining and expansion of the new flooring.
- For renovation or remodel work, remove any existing adhesive residue so that 100% of the overall area of the original substrate is exposed.
- Ceramic tile floors, ceramic and marble grout joints, and irregularities in concrete should be filled and leveled using S-194 Patch, Underlayment & Embossing Leveler mixed with S-195 Underlayment Additive.
- Please refer to Subfloors and Underlayments Section found on www.floorexpert.com for details.

- Radiant heated substrates must not exceed a maximum surface temperature of 85°F (29°C).
- The subfloor panels must have a smooth, sanded face and show no swelling of edges or surface due to exposure to weather conditions or construction traffic.
- There are numerous products available for use as floor fills, patches, self-leveling underlayments, and trowelable underlayments. They include proprietary blends of compounds such as portland cement, calcium aluminates, and gypsum-based products. These are recommended by their manufacturers for smoothing rough or uneven subfloors, enhancing acoustical and fire characteristics of structures or as substrates to receive floor covering for otherwise unsuitable subfloor conditions. If the subfloor surface appears to be dusty then apply S-185 to the surface.

PROCEDURE: GLUE DOWN OPTION

ARMSTRONG S-288 FLOORING ADHESIVE

Apply S-288 adhesive to 1/2 of the area at a time so that you can start the installation along the center starting line. Begin laying planks along the center starting line and install row by row including the cut pieces at the perimeter until 1/2 of the installation is complete. Stagger the end joints by at least 6 inches (15.2 cm). Apply adhesive to the remaining portion of the room, allow the adhesive to dry to touch and complete the installation of planks in similar fashion.

Dry to Touch - Approximately 30 minutes (tacky to touch with no transfer to fingers).

Use S-891 Fine Notch Trowel (1/32" (0.8 mm deep, 1/16" (1.6 mm) wide and 5/64" (2 mm) apart.)

After the planks are installed, immediately roll the entire floor with a 100 lb. roller. Use a hand roller in confined areas where the large floor roller will not reach, such as under toe kicks.

The planks may be walked on immediately; however, the floor should not be exposed to heavy rolling load traffic for 72 hours after the installation. Use pieces of hardboard or underlayment panels to protect the floor when moving heavy furniture and appliances back into the room.

SAFETY AND CLEAN UP:

Wet adhesive should be cleaned up immediately with soap and water on a clean cloth. Dried adhesive may require the use of a solvent adhesive cleaner.

INSTALLATION PREPARATION:

Remove baseboard, quarter-round moldings, wall base, appliances and furniture from room. For best results, door trim should be under-cut to allow flooring to move freely without being pinched. After preparation work, sweep and vacuum the entire work area to remove all dust and debris.

Whenever possible, plan the layout so that the joints in the planks do not fall on top of joints or seams in the existing substrate. The end joints of the planks should be staggered a minimum of 6" apart. Do not install over expansion joints. Avoid installing pieces shorter than 8" (20.32 cm).

Determine which direction the plank will run. Find the center of each of the end walls (the walls perpendicular to the long dimension of the planks) and place a pencil mark on the floor. Connect these points by striking a chalk line down the center of the room. Do a dry layout of planks from the center line to the wall running parallel to the long direction of the planks to determine the width of the last row of planks (refer to Figure 1).

RIGID CORE VANTAGE™ INSTALLATION INSTRUCTIONS




Fig. 1 – Dry layout to determine width of border plank.

Avoid having border pieces less than 3" (7.6 cm) wide. If you find the border planks will be less than 1/2 the width of the plank, the center starting line should be shifted a distance equal to 1/2 the plank width. This will "balance" the room and provide for a larger cut piece at the wall.

INSTALLATION:

Note: The subfloor must be thoroughly free from dust and debris. If the subfloor is dusty this may affect the product performance.

Note: Stagger end joints by 6". Cut pieces at the ends of rows should be 8" long or longer.

Position the first plank so that grooved edge is facing you. Install the product from left to right in the room. See Figure 2 for position of initial plank in the room.




Fig. 2 – Left corner of starting wall.

Occasionally, it may be necessary to install backwards. This may be done by sliding the grooves under the tongues and working them right to left, but this is more difficult.

Install First Row:

1. Inspect each piece prior to installation for damaged planks.
2. To minimize pattern repeats, always pull from at least 3 cartons while installing.
3. Lay first row of boards with tongue side facing the wall.
4. If the starting wall is crooked, trace the contour of the wall on the first row of planks and trim as needed.
5. Use spacers along all sides that butt up against walls to maintain 1/4" (6.35 mm) to 1/2" (12.7 mm) expansion zone. Where the room is larger than 40' (12.19 m) but less than 80' (24.38 m) in plank length or wider than 26' (7.92 m) but less than 52' (15.85 m) in plank width, a minimum of 1/2" (12.7 mm) expansion zone is required around the perimeter of the room as well as against any fixed objects.
6. Lay pieces from left to right. Lock the end joints by aligning the end tongue with the end groove of the previous board then tapping the joints together. See Figure 3.




Fig. 3 – Tap end joints.

7. When measuring the last piece in the row, subtract 1/4" (6.35 mm) from the end of the board to maintain expansion zone.
8. Cut decorative side up if using a hand saw or decorative side down if using a power saw to minimize chipping. A utility knife may also be used.
9. If the cut-off piece from the first row is 8" (20.32 mm) or longer, use it to start the second row. If it is less than 8" (20.32 mm), cut a full board in half and use that.

Install Remaining Rows:

1. Continue laying planks, one row at a time and staggering the end joints.
2. Install the long end of the first board in the second row at an angle to the board in the first row. Press flat to subfloor to lock into place.
3. Angle the long end of the next board in the second row to lock into the first row while positioning the short end of the board over the groove from the previous board. Lock the end joints by aligning the end tongue with the end groove of the previous board then tapping the joints together.
4. Follow the order described above to continue laying the boards in the second and additional rows.
5. Use of a rubber mallet may be necessary to tighten joints.

Continue installing planks. Maintain a random appearance by offsetting the end joints by least 6 inches. Always be certain that the planks are fully engaged. If slight gapping is noticed, place a cut piece of flooring (bridge piece) in the side groove that spans the ends of two adjacent planks within a row. Then tap the side of the plank with a tapping block.

When fitting in areas such as door casings it may be necessary to use a flat pull bar to engage the lock.

Continue installing the remaining rows in similar fashion. For planks, maintain the 6" minimum staggered end joints between rows and for planks maintain the 1/4" gap at perimeter and vertical surfaces.

FINISHING THE INSTALLATION:

Replace molding or wall base, allowing slight clearance between the molding and the planks. Nail the molding to the wall surface, not through the flooring. At doorways and at other areas where the flooring planks may meet other flooring surfaces, it is preferable to use a "T" molding, or similar, to cover the exposed edge but not pinch the planks. Leave a small gap between the planks and the adjoining surface.

PROACTIVE PROTECTION FOR YOUR FLOOR:

- When moving appliances or heavy furniture it is always wise to lay a plywood panel, or similar, on your floor and "walk" the item across it. This protects your floor from scuffing, gouging and tears.
- Use floor protectors under furniture to reduce indentation. As a general rule of thumb, the heavier the item, the wider the floor protector needed.
- Place a walk-off mat at outside entrances to reduce the amount of dirt brought into your home. We strongly recommend mats without a latex or rubber backing since these backings can cause permanent discoloration.
- All Armstrong floor care products have been specifically developed to care for Armstrong floors.

CARING FOR YOUR FLOOR:

- Sweep or vacuum regularly, to remove loose dirt which can scratch your floor. Note: We do not recommend vacuums that have a beater bar since it can visibly damage your flooring surface. Additionally, we do not recommend electric brooms with hard plastic bottoms with no padding as use may result in discoloration and deglossing.
- Wipe up spills as soon as possible. Never use highly abrasive scrubbing tools on any resilient floor.
- Wash your floor regularly with a vinyl floor cleaner such as Armstrong Once 'n Done® Floor Cleaner.
- Do NOT use detergents, abrasive cleaners, or "mop and shine" products. These products may leave a dull film on your floor.
- Over time, if the shine on your floor begins to dull, apply Armstrong SatinKeeper® Resilient Low Gloss Floor Finish to restore the appearance of your Rigid Core Vantage™ floor. Do NOT use paste wax or solvent based polishes.
- Vinyl flooring, like other types of smooth floors, can become slippery when wet. Allow time for floor to dry after washing. Immediately wipe up wet areas from spills, foreign substance, or wet feet.

REPAIR PROCEDURE:

- For detailed repairs, please log on to Armstrong's www.floorexpert.com.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION RIGID CORE VANTAGE^{MC}

FLOTTANTE OU COLLÉE

AVERTISSEMENT : REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES DÉJÀ EN PLACE ET ADHÉSIFS À BASE D'ASPHALTE. VOUS NE DEVEZ PAS PONCER, BALAYER À SEC, GRATTER À SEC, PERCER, SCIER, DÉCAPER NI DÉCHIQUETER OU PULVÉRISER MÉCANIQUEMENT LES REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES DÉJÀ EN PLACE, LES ENDOS DE TAPIS, LES THIBAUDES, L'ADHÉSIF POUR BITUME ASPHALTIQUE « FLUIDIFIÉ » OU AUTRES ADHÉSIFS.

Ces produits déjà en place peuvent contenir des fibres d'amiante et/ou de la silice cristalline. Évitez de produire de la poussière. L'inhalation d'une telle poussière présente un risque de cancer ou de lésion des voies respiratoires. L'usage du tabac combiné à une exposition aux fibres d'amiante augmente considérablement le risque de maladie grave. À moins d'être certain que le produit ne contient pas d'amiante, vous devez présumer qu'il en contient. La législation pourrait exiger de soumettre les matériaux à des essais pour en déterminer la teneur en amiante et prescrire des méthodes pour enlever et éliminer ces produits.

Pour consulter les instructions de dépose de revêtements de sol souple, consultez l'édition courante de la brochure du Resilient Floor Covering Institute, intitulée Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings (Méthodes recommandées pour la dépose des revêtements de sol souples). Vous pouvez également communiquer avec votre détaillant ou avec Armstrong Flooring, Inc. en composant le 1 800 233 3823.

Le revêtement de sol et l'adhésif compris dans cet emballage ne contiennent PAS d'amiante.

INSTALLATION :

Emplacement : tous les niveaux de sol

OUTILS :

- Bloc de frappe
- Barre de tirage
- Maillet en caoutchouc
- Couteau universel
- Scie (en option)
- Espaceurs

INFORMATION D'ORDRE GÉNÉRAL :

Rigid Core Vantage dispose d'un système emboîtable d'une pièce qui peut être installé en utilisant les méthodes d'installation flottante (sans adhésif) ou collée. L'installation flottante est généralement utilisée à des fins résidentielles et commerciales légères, alors que l'installation collée peut être désirée dans les applications commerciales avec de lourdes charges roulantes. Dans les deux cas, les planches doivent être installées à 1/4 po de toutes les surfaces verticales telles que les murs, les armoires, les tuyaux, etc. Lorsqu'elles sont installées dans les salles de bain, l'écart doit être rempli et scellé avec un produit d'étanchéité de bonne qualité à base de silicone ou d'acrylique. L'espace peut ensuite être couvert d'une moulure ou d'une plinthe. Les armoires basses ne doivent pas être installées sur le dessus des planches. Veuillez vous reporter au Guide d'application commerciale Armstrong Flooring pour les recommandations d'installation spécifiques dans différents espaces commerciaux.

CLÉS D'UNE INSTALLATION EMBOÛTABLE RÉUSSIE :

- Dans la plupart des cas, vous devez prévoir environ 10 % de couple de plus que la surface de la pièce.
- Le lieu de travail doit être conditionné de façon appropriée. Les planches ne doivent pas être exposées à des variations soudaines de température.
- Entrez, transportez et manipulez les planches de façon à ce qu'elles ne se déforment pas. Les déformations ne disparaîtront pas avec le temps. Entrez les boîtes à plat, jamais sur les bords. Assurez-vous que les planches sont disposées à plat au moment de la pose.
- L'installation de tapis, de bandes métalliques et d'autres moulures de transition ne devrait pas repousser des amas dans le revêtement de sol et devrait permettre un mouvement léger où pratique.
- Utilisez des feuilles de contreplaqué ou autre moyen similaire pour protéger le plancher du passage des objets lourds sur roulettes, des autres corps de métier ou du déplacement des électroménagers.

SUPPORTS APPROPRIÉS :

Tous les supports ci-après doivent être correctement préparés et répondre à certaines exigences. Certaines exceptions et conditions spéciales (tel qu'indiqué ci-après) peuvent s'appliquer pour que ces supports conviennent au système d'installation emboîtable.

- Béton - sec et lisse sur tous les niveaux de sol
- Planchers bruts suspendus en bois avec sous-couches en bois approuvées et — un minimum de 45,7 cm (18 po) d'espace au-dessous pour autoriser la circulation d'air
- Planchers en bois suspendu — collés sur toute la surface, lisse et avec un bord carré, sans texture
- Revêtements de sol souples existants à couche unique, collés sur toute la surface — ne doivent pas être munis d'un endos en mousse ou coussiné
- Carreaux de céramique, granito, marbre
- Revêtements de sol en polymère coulés (sans joints)
- OSB-3/4 po
- Panneaux de particules de 40 lb de densité ou panneaux agglomérés

Pour de plus amples renseignements relatives à l'installation et la préparation de plancher brut, reportez-vous au à la section Planchers bruts et sous-couches du Guide des systèmes d'installation garantis Armstrong, F-5061, ou la sous-section Planchers bruts et sous-couches de la section de revêtements souples visitez www.floorexpert.com.

SUPPORTS NON APPROPRIÉS :

- Un revêtement de sol déjà en place en carreaux souples se trouvant au-dessous du niveau du sol
- Un revêtement de sol en vinyle à endos coussiné existant
- Tapis
- Un plancher de bois dur installé directement sur du béton
- Dans les pièces au sol en pente ou comprenant des siphons de sol

CONDITIONS/PRÉPARATION DE TRAVAUX :

- La zone d'installation du revêtement et des adhésifs doivent être maintenus à une température minimale de 18 °C (65 °F) et maximale de 29 °C (85 °F) 48 heures avant l'installation, durant l'installation et 48 heures après la fin des travaux. Maintenez les températures entre 0 °C (32 °F) et 29 °C (100 °F) par la suite.
- Les appareils de chauffage portables ne sont pas recommandés parce qu'ils ne réchaufferont pas suffisamment le plancher brut et la pièce. Les appareils de chauffage au kérosène ne devraient jamais être utilisés.
- Tous les supports doivent être sains, secs, propres, plats et lisses avec fléchissement minimal. Les supports doivent être exempts de tout excès d'humidité ou d'alcali. Enlevez saleté, peinture vernis, cire, huiles, solvants, autres matières étrangères et contaminants.
- Les surélévations et les creux des supports devraient être respectivement mis à niveau et comblés avec une sous-couche appropriée.
- N'utilisez pas de produits contenant des solvants pétroliers ou des essences d'agrumes pour préparer les supports car ils pourraient tacher ou faire dilater le nouveau revêtement de sol.
- Pour les travaux de rénovation ou de transformation, enlevez tous résidus d'adhésifs existants de façon à exposer 100 % de la surface totale du support original.
- Les revêtements de sol en carreaux de céramique, les joints de coulis de céramique ou de marbre et les irrégularités du béton devraient être comblés et nivelés à l'aide du produit de ragréage, de sous-couche et de nivellement S-194 mélangé à l'additif pour sous-couches S-195.
- Reportez-vous à la section Planchers bruts et sous-couches qui se trouve sur www.floorexpert.com pour les détails.
- La température de la surface des supports chauffés par rayonnement ne doit pas dépasser 29 °C (85 °F).
- Les panneaux du plancher brut doivent avoir une face lisse et poncée et ne présenter aucun relèvement des bords ou de la surface causé par les conditions climatiques ou le va-et-vient des corps de métier de la construction.
- Les produits utilisables comme produits de remplissage pour revêtements de sol, produit de ragréage, sous-couche autonivelante et sous-couche pouvant être étalés à la truelle sont nombreux sur le marché. Ils comprennent des composés exclusifs comme le ciment Portland, des aluminates de calcium et des produits à base de gypse. Leurs fabricants les recommandent pour lisser les planchers bruts rugueux ou inégaux, améliorer la qualité acoustique et ignifuge des structures, ou comme supports pour un revêtement de sol à installer sur un plancher brut dont l'état ne convient pas. Si la surface du plancher brut semble être poussiéreuse, appliquez du S-185 à la surface.

MARCHE À SUIVRE : OPTION COLLÉE

ADHÉSIF POUR REVÊTEMENTS DE SOL S-288 ARMSTRONG

Appliquez l'adhésif S-288 sur la moitié de la pièce à la fois afin de pouvoir commencer l'installation le long de la ligne centrale. Commencez à installer les planches le long de la ligne centrale et installez rangée après rangée y compris les pièces coupées sur le périmètre jusqu'à ce que la moitié de l'installation soit complétée. Décalez les joints d'extrémité d'au moins 15,2 cm (6 po). Appliquez l'adhésif sur l'autre partie de la pièce. Attendez que l'adhésif soit sec au toucher et terminez l'installation des planches de la même façon.

Sec au toucher — Environ 30 minutes (l'adhésif est collant, mais n'adhère pas aux doigts).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION RIGID CORE VANTAGE^{MC}

Utilisez la truelle à encoche fine S-891 (0,8 mm (1/32 po) de profondeur, 1,6 mm (1/16 po) de large, 2 mm (5/64 po) d'écart).

Une fois toutes les planches installées, roulez immédiatement la totalité du plancher avec un rouleau de 45 kg (100 lb). Utilisez un rouleau à main dans les endroits où le gros rouleau ne peut se rendre, par exemple sous les coups-de-pieds.

On peut marcher sur les planches immédiatement; cependant, il faut éviter d'exposer le plancher à la circulation d'appareils roulants lourds pendant les 72 heures qui suivent l'installation. Utilisez des morceaux de planches de bois dur ou de panneaux de sous-couche pour protéger le revêtement de sol lorsque les meubles et les appareils ménagers lourds sont remis en place dans la pièce.

SÉCURITÉ ET NETTOYAGE :

L'adhésif encore humide doit être nettoyé immédiatement avec du savon et de l'eau sur un chiffon propre. L'adhésif séché peut nécessiter l'utilisation de dissolvant d'adhésif.

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION :

Enlevez les plinthes et les quarts-de-rond, et sortez les appareils ménagers et les meubles de la pièce. Pour obtenir de meilleurs résultats, les habillages de porte devraient être coupés suffisamment pour permettre au plancher de bouger sans se pincer. Après avoir terminé le travail de préparation, balayez et passez l'aspirateur sur toute la surface pour enlever la poussière et les débris.

Dans la mesure du possible, planifiez la disposition de façon à ce que les joints des planches ne tombent pas par-dessus les joints du support existant. Les joints d'extrémité des planches doivent être décalés d'au moins 15,2 cm (6 po). N'effectuez pas la pose sur des joints de dilatation. Éviter d'installer des planches d'une longueur inférieure à 20,3 cm (8 po).

Déterminez dans quel sens les planches seront installées. Trouvez le centre de chaque mur d'extrémité (les murs perpendiculaires au sens des planches) et tracez une marque de crayon sur le sol. Reliez les deux marques en claquant une ligne de craie au centre de la pièce. Disposez les planches à sec à partir de la ligne centrale jusqu'au mur parallèle au sens des planches pour déterminer la largeur de la dernière rangée de planches (Fig. 1).




Fig. 1 Disposition à sec pour déterminer la largeur de la planche de bordure.

Évitez d'avoir aux extrémités des pièces larges de moins de 7,6 cm (3 po). Si les planches d'extrémité auront moins de la moitié de la largeur normale des planches, déplacer la ligne centrale de l'équivalent d'une demi-planche de large. De cette façon, la pièce sera « équilibrée » et la pièce d'extrémité sera plus large.

INSTALLATION :

Remarque : Le plancher brut doit être complètement exempt de poussière et de débris. Si le plancher brut est poussiéreux, la performance du produit pourrait être affectée.

Remarque : Décalez les joints d'extrémité de 15,2 cm (6 po). La dernière planche en fin de rangée doit mesurer au moins 20,3 cm (8 po) de long.

Positionnez la première planche de sorte que le bord rainuré est face à vous. Installez le produit de gauche à droite dans la pièce. Voir Figure 2 pour la position de la première planche de la pièce.




Fig. 2 Coin gauche du mur de départ.

Parfois, il peut être nécessaire d'installer à l'envers. Cela peut être effectué en faisant glisser les rainures sous la languette et en les insérant de droite à gauche, mais c'est plus difficile.

Installation de la première rangée :

1. Vérifiez toujours si chaque planche est en bon état avant de l'installer.
2. Pour réduire les répétitions de motifs, prenez toujours les planches dans au moins trois boîtes différentes pendant l'installation.
3. Posez la première rangée de planches en faisant en sorte que le côté de la languette soit face au mur.
4. Si le mur de départ n'est pas droit, tracez le contour du mur sur la première rangée de planches et la bordure au besoin.
5. Utilisez des espaceurs le long des côtés qui touchent aux murs pour maintenir un espace de dilatation de 6,35 mm (1/4 po) à 12,7 mm (1/2 po). Lorsque la pièce a plus de 12,19 m (40 pi) de largeur mais moins de 24,38 m (80 pi) en longueur de planche ou plus large que 7,92 m (26 pi), mais moins de 15,85 m (52 pi) en longueur de planche, un espace de dilatation minimal de 12,7 mm (1/2 po) est requis autour du périmètre de la pièce, ainsi que contre tout objet fixe.
6. Posez les pièces de gauche à droite. Emboitez les joints d'extrémité en alignant la languette d'extrémité avec la rainure d'extrémité de la planche précédente puis en frappant les joints ensemble. Voir Fig. 3.




Fig. 3 - Frappez les joints d'extrémité.

7. En mesurant la dernière planche de la rangée, soustrayez 6,35 mm (1/4 po) de l'extrémité de la planche pour maintenir un espace de dilatation.
8. Coupez les planches en ayant la face décorative dirigée vers le haut en cas d'utilisation d'une scie à main ou vers le bas en cas d'utilisation d'une scie électrique, afin de minimiser l'éclatement. Un couteau universel peut aussi être utilisé.
9. Si le morceau découpé de la première rangée a une longueur d'au moins 20,32 mm (8 po), utilisez-le pour commencer la deuxième rangée. Si la longueur du morceau est inférieure à 20,32 mm (8 po), coupez une nouvelle planche en deux et utilisez celle-ci.

Installation des rangées restantes :

1. Continuez à poser les planches, une rangée à la fois tout en décalant les joints d'extrémité.
2. Installez le long côté de la première planche en biais par rapport à la planche de la première rangée. Exercez une pression sur la planche vers le plancher brut pour la verrouiller en place.
3. Inclinez l'extrémité longue de la planche suivante sur la deuxième rangée afin de la verrouiller sur la première rangée tout en positionnant l'extrémité courte de la planche sur la rainure de la planche précédente. Emboitez les joints d'extrémité en alignant la languette d'extrémité avec la rainure d'extrémité de la planche précédente puis en frappant les joints ensemble.
4. Suivez les instructions données ci-dessus pour continuer à poser les planches pour les rangées suivantes.
5. L'utilisation d'un maillet en caoutchouc peut être nécessaire afin de serrer les joints.

Continuez l'installation des planches. Pour maintenir une apparence aléatoire, décalez les joints d'extrémité d'au moins 15,2 cm (6 po). Il est important d'abouter méticuleusement les planches ensemble. Si un léger écart est remarqué, placez un morceau de revêtement de sol (pont) dans la rainure latérale de l'extrémité des deux planches adjacentes dans la rangée. Frappez ensuite sur le côté de la planche avec un bloc de frappe.

Lors de l'installation dans des endroits comme des cadres de porte, il peut être nécessaire d'utiliser une barre de tirage plate pour engager l'emboîtement.

Continuez d'installer les autres rangées de la même manière. Pour les planches, maintenez les joints d'extrémité décalés à un minimum de 15,2 cm (6 po) entre les rangées et pour les planches maintenez un espace de dilatation de 6,4 mm (1/4 po) au périmètre et aux surfaces verticales.

TERMINER L'INSTALLATION :

Remettez la moulure ou la plinthe en place, en prévoyant un léger espace entre la moulure et les planches. Clouez la moulure sur la surface murale, pas au plancher. Aux seuils de porte et aux autres endroits où les planches pourraient entrer en contact avec d'autres revêtements de sol, il est préférable d'utiliser une moulure en T ou une moulure similaire pour recouvrir le bord exposé, afin de ne pas pincer les planches. Laissez un petit espace entre les planches et la surface attenante.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION RIGID CORE VANTAGE^{MC}

PROTECTION PROACTIVE DE VOTRE REVÊTEMENT DE SOL :

- Lorsque vous déplacez des appareils ménagers ou des meubles lourds, il est toujours conseillé de disposer des panneaux de contreplaqué, ou similaire, sur le sol et faites « avancer » les appareils sur ces panneaux. Vous protégerez ainsi votre revêtement de sol contre les rayures et les déchirures.
- Placez des protecteurs de sols sous les meubles afin de minimiser les empreintes sur le sol. En général, plus l'objet à poser sur le sol est lourd, plus la protection de revêtement de sol doit être large.
- Placez un essuie-pieds aux entrées qui donnent sur l'extérieur pour minimiser la pénétration de la saleté. Nous recommandons fortement les tapis sans endos en latex ou en caoutchouc puisque ces endos peuvent causer une décoloration permanente.
- Tous les produits d'entretien de revêtement de sol Armstrong ont été spécialement conçus pour l'entretien des revêtements de sol Armstrong.

ENTRETIEN DE VOTRE REVÊTEMENT DE SOL :

- Balayez ou passez l'aspirateur régulièrement pour enlever les débris de saleté qui pourraient rayer votre revêtement de sol. Remarque : Nous ne recommandons pas les aspirateurs avec brosse batteuse, celles-ci peuvent endommager visiblement la surface de votre revêtement de sol. N'utilisez pas de balai électrique muni de base en plastique dure non rembourrée qui pourrait décolorer le revêtement de sol ou en altérer le lustre.
- Essuyez les déversements aussi tôt que possible. N'utilisez pas d'outils trop abrasifs pour nettoyer un revêtement de sol souple.
- Lavez votre sol régulièrement avec le nettoyant pour revêtements de sol en vinyle comme le Once 'n Done^{MD} Armstrong.
- N'utilisez PAS de détergents, de nettoyants abrasifs ou de produits « appliquer et lustrer ». Ces produits pourraient laisser une pellicule mate sur votre revêtement de sol.
- Au fil du temps, si le lustre de votre revêtement de sol s'estompe, utilisez le poli pour revêtements de sol souples au fini peu lustré SatinKeeper^{MD} Armstrong pour restaurer l'apparence du Rigid Core Vantage^{MC}. N'utilisez PAS de cire en pâte ou de produits à polir à base de solvant.
- Les revêtements de sol en vinyle, comme tous les autres types de revêtements de sol lisses, peuvent devenir glissants lorsqu'ils sont mouillés. Laissez sécher le revêtement de sol après l'avoir lavé. Essuyez immédiatement les endroits qui ont été mouillés par des déversements, des substances étrangères ou par des pieds mouillés.

PROCÉDURE DE RÉPARATION :

- Pour plus de détails concernant les réparations, veuillez vous connecter sur le site Armstrong www.floorexpert.com.

VEUILLEZ ENVOYER TOUTE CORRESPONDANCE À :
customerservice@armstrongflooring.com

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA RIGID CORE VANTAGE™

FLOTANTE Y CON PEGAMENTO

ADVERTENCIA: REVESTIMIENTO DE PISO FLEXIBLE EXISTENTE INSTALADO Y ADHESIVOS ASFÁLTICOS. NO LIJE, BARRA EN SECO, RASPE EN SECO, TALADRE, ASIERRE, LIMPIE CON PARTÍCULAS DE CRISTAL A PRESIÓN, NI DESPORTILLE NI PULVERICE MECÁNICAMENTE EL REVESTIMIENTO DEL PISO FLEXIBLE EXISTENTE, ASÍ COMO TAMPOCO EL RESPALDO, EL FIELTRO DE FORRO, EL ADHESIVO “ASFÁLTICO” NI OTRO TIPO DE ADHESIVO.

Estos productos existentes instalados pueden contener fibras de asbesto y/o sílice cristalina. Evite crear polvo. La inhalación de ese polvo constituye riesgo de cáncer y del sistema respiratorio. Los fumadores expuestos a las fibras de asbesto presentan mayores riesgos de padecer graves daños corporales. A menos que esté positivamente seguro de que el producto existente instalado sea un material que no contiene asbesto, debe presumir que lo contiene. Las regulaciones pueden requerir que se pruebe el material para determinar el contenido de asbesto y pueden regir la remoción y el desecho del material.

Consulte la edición actual de la publicación “Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings” (Prácticas de trabajo recomendadas para la remoción de revestimientos de pisos flexibles) del Resilient Floor Covering Institute (RFCI) (Instituto de revestimiento de pisos flexibles) para las instrucciones sobre cómo retirar todas las estructuras de revestimientos de pisos flexibles, o contacte con su distribuidor o a Armstrong World Industries, Inc. al 1 800 233 3823.

Ni el revestimiento de piso ni el adhesivo de este paquete contienen asbesto.

INSTALACIÓN:

Ubicación: Todos los niveles de grado

HERRAMIENTAS:

- Bloque de impacto
- Barra de tracción
- Mazo de caucho
- Cuchilla multiuso
- SERRUCHO (opcional)
- Espaciadores

INFORMACIÓN GENERAL:

Rigid Core Vantage cuenta con un sistema de enganche y caída que se puede instalar utilizando el método flotante (no requiere adhesivo) o el método con pegamento. La instalación flotante por lo general se utiliza para aplicaciones de uso residencial o comercial ligero, mientras que el método con pegamento sería deseable para aplicaciones comerciales con cargas rodantes pesadas. En cualquier caso, las tablas se deben instalar a 1/4" (6.3 mm) de todas las superficies verticales tales como paredes, gabinetes, tubos, etc. Cuando se instalan en baños, la separación se debe rellenar y sellar con una masilla acrílica siliconada de buena calidad. Este espacio se cubrirá posteriormente con las molduras o el zócalo. Los gabinetes de base no deben instalarse sobre las tablas. Consulte la Guía de aplicación de revestimientos de uso comercial de Armstrong Flooring para las recomendaciones específicas de instalación en diferentes espacios comerciales.

CLAVES PARA UNA INSTALACIÓN DE ENGANCHE EXITOSA:

- La mayoría de las instalaciones necesitarán aproximadamente 10% de margen de corte adicional a la longitud en pies cuadrados de la habitación.
- Es necesario un buen acondicionamiento del piso y del lugar de trabajo. No se debe exponer a las tablas de revestimiento de piso a cambios bruscos de temperatura o humedad.
- Almacene, transporte y manipule las tablas del revestimiento de piso de manera tal que se evite cualquier tipo de deformación. Las deformaciones no desaparecerán con el transcurso del tiempo. Almacene las cajas sobre una superficie plana y nivelada, nunca sobre los bordes. Asegúrese de que las tablas del revestimiento de piso se encuentren en posición plana al momento de la instalación.
- La instalación de alfombras, franjas metálicas y otras molduras de transición no debe provocar el abultamiento del piso y deben permitir un ligero movimiento cuando sea práctico.
- Proteja el piso de cargas rodantes pesadas, los obreros, y del movimiento de los electrodomésticos utilizando láminas de contrachapado o materiales similares.

SUSTRATOS ADECUADOS:

Todos los sustratos mencionados a continuación deben prepararse adecuadamente y cumplir ciertos requisitos. Es posible que haya otras excepciones y condiciones especiales para que estos sustratos sean adecuados para el Sistema de instalación por enganche.

- Concreto: seco y liso en todos los niveles de grado
- Contrapisos de madera suspendidos con bases de piso para madera aprobadas: deben tener un mínimo de 18" (45.7 cm) de espacio con buena ventilación bajo el piso.
- Revestimiento de piso de madera dura suspendida completamente adherido, liso y a escuadra, sin textura
- Pisos flexibles ya existentes, de una sola capa, completamente adheridos; no deben tener reverso de espuma ni de acolchado
- Baldosa de cerámica, terrazo, mármol
- Pisos poliméricos vertidos (sin uniones)
- OSB (tabla de fibra orientada) de 3/4" (19 mm)
- Tablero de partículas de 40 lb (18.3 kg) de densidad o tablero de madera reconstituida

Para información adicional relativa a la instalación y preparación del contrapiso, consulte la sección Contrapisos y bases de piso del manual del sistema de instalación garantizado de Armstrong, F-5061 o la subsección Contrapisos y bases de piso de la sección de Pisos flexibles en www.floorexpert.com.

NO INSTALE SOBRE:

- Pisos de baldosas flexibles existentes que estén por debajo del nivel de grado
- Revestimientos de piso de vinilo con reverso acolchado existentes
- Alfombra
- Revestimientos de piso de madera dura que haya sido instalado directamente sobre concreto
- En habitaciones con pisos inclinados o desagües en el piso

CONDICIONES DEL TRABAJO/PREPARACIÓN:

- El área que reciba los materiales de revestimiento de piso flexible se debe mantener entre 65 °F (18 °C) y 85 °F (29 °C) 48 horas antes de la instalación, durante la instalación y 48 horas después de concluirla. A partir de ese momento, mantenga la temperatura entre 32°F (0°C) y a 100 °F (37.8 °C) en lo sucesivo.
- No se recomiendan los calentadores portátiles ya que es posible que no calienten la habitación ni el contrapiso lo suficiente. Los calentadores de queroseno nunca deben utilizarse.
- Todos los sustratos deben estar firmes, secos, limpios, planos y lisos, con una desviación mínima. Los sustratos no deben tener humedad ni álcali excesivos. Retire la suciedad, pintura, barniz, cera, aceites, solventes y cualquier otra materia extraña o agentes contaminantes.
- Las áreas que sobresalen del sustrato deben nivelarse y las áreas bajas deben rellenarse con bases de piso adecuadas.
- No utilice productos que contengan solventes de petróleo o aceites cítricos para preparar los sustratos ya que pueden provocar manchas y expansión del revestimiento de piso nuevo.
- En trabajos de renovación o remodelación, retire cualquier residuo de adhesivo existente para que quede expuesta 100% del área del sustrato original.
- Los pisos de baldosas de cerámica, las juntas de lechada de cerámica y mármol y las irregularidades en el concreto se deben rellenar y nivelar con el Nivelador de parche, base de piso y relieve S-194 mezclado con el Aditivo para base de piso S-195.
- Para más información, consulte la sección de Contrapisos y bases de piso que se encuentra en www.floorexpert.com.
- Los sustratos con calefacción radiante no deben tener una temperatura de superficie mayor de 85 °F (29 °C).
- Los paneles del contrapiso deben tener una cara lisa, lijada y no mostrar abultamiento en los bordes ni la superficie debido a la exposición a las condiciones atmosféricas o a la circulación en la construcción.
- Hay numerosos productos disponibles para usar como rellenos de piso, parches, bases de piso autoniveladoras y bases de piso que se pueden aplicar con palustre. Estos incluyen mezclas de propiedad exclusiva de compuestos tales como el cemento Portland, aluminatos cálcicos y los productos a base de yeso. Los fabricantes recomiendan estos productos para alisar contrapisos ásperos o irregulares, mejorando las características acústicas y de incendios o como sustratos para recibir pisos flexibles sobre contrapisos en condiciones que de otra manera no serían adecuadas. Si la superficie del contrapiso está polvorienta, aplique S-185 a la superficie.

PROCEDIMIENTO: OPCIÓN DE INSTALACIÓN CON PEGAMENTO

ADHESIVO S-288 PARA REVESTIMIENTO DE PISO DE ARMSTRONG

Aplique el adhesivo S-288 a la mitad del área de cada vez de modo que pueda comenzar la instalación por la línea de inicio central. Comience a colocar las tablas por la línea de inicio central e instale hilera por hilera, incluyendo las piezas cortadas en el perímetro hasta que haya terminado la mitad de la instalación. Escalone las uniones de los extremos al menos 6" (15.2 cm) Aplique el adhesivo a la porción restante de la habitación, permitiendo que seque al tacto y finalice la instalación de las tablas de forma similar.

Seco al tacto - Aproximadamente 30 minutos (estaré pegajoso pero no se transferirá a los dedos).

Use el palustre S-891 de muesca fina (1/32" [0.8 mm] de profundidad, 1/16" [1.6 mm] de ancho y 5/64" [2 mm] de separación).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA RIGID CORE VANTAGE™

Después de instalar las tablas, pase de inmediato un rodillo de 100 lb (45.5 kg) sobre todo el piso. Utilice un rodillo de mano en áreas reducidas cuando el rodillo grande no alcance, por ejemplo, debajo de los rodapiés de los gabinetes.

Puede caminar sobre las tablas de inmediato; sin embargo, el piso no se debe exponer a la circulación de cargas rodantes pesadas durante 72 horas después de la instalación. Utilice piezas de cartón o paneles de base de piso para protegerlo cuando traslade muebles o electrodomésticos pesados de nuevo en la habitación.

SEGURIDAD Y LIMPIEZA:

El adhesivo húmedo o las gotas se deben limpiar inmediatamente con agua y jabón y un paño limpio. El adhesivo seco puede requerir el uso de un limpiador de adhesivo con solvente.

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN:

Retire el zócalo, las molduras cuarto de círculo, la base de pared, los artefactos y los muebles de la habitación. Para obtener mejores resultados, la moldura de la puerta debe recortarse en la parte inferior para permitir que el piso se mueva libremente. Después del trabajo de preparación, barra y aspire toda el área de trabajo para retirar todo el polvo o los residuos.

Siempre que sea posible, planifique la distribución para que las uniones de las tablas no caigan sobre las uniones o empalmes del sustrato ya existente. Las uniones de los extremos de las tablas deben estar alternadas a una distancia mínima de 15.2 cm (6"). No instale sobre las uniones de expansión. Evite instalar piezas de menos de 8" (20.32 cm).

Determine en qué dirección se colocarán las tablas. Encuentre el centro de cada una de las paredes finales (las paredes perpendiculares al largo de las tablas) y haga una marca con un lápiz en el piso. Conecte estos puntos resaltando el trazo con una línea de tiza hacia el centro de la habitación. Distribuya las tablas provisoriamente desde la línea central hasta la pared en sentido paralelo a la orientación a lo largo de las tablas para determinar el ancho de la última hilera de tablas (consulte la Figura 1).




Fig. 1. Distribuya provisoriamente para determinar el ancho de la tabla de los bordes.

Evite que las piezas de los bordes sean inferiores a 3" (7.6 cm) de ancho. Si descubre que las tablas de los bordes serán menores que la mitad del ancho de la tabla, la línea central inicial debe modificarse a una distancia igual a la mitad del ancho de la tabla. Esto hará que la habitación sea "simétrica" y dará una pieza de corte más grande hacia la pared.

INSTALACIÓN:

Nota: El contrapiso debe estar totalmente libre de polvo y residuos. Si el contrapiso está polvoriento esto puede afectar el desempeño del producto.

Nota: Escalone las uniones terminales en 6" (15.2 cm). Las piezas cortadas en los extremos de las hileras deben tener 8" (20.3 cm) de largo o más.

Coloque la primera tabla para que el borde acanalado esté orientado hacia usted. Instale el producto de izquierda a derecha en la habitación. Consulte la Figura 2 para la posición de la tabla inicial en la habitación.




Fig. 2. Esquina izquierda de la pared inicial.

Ocasionalmente puede ser necesario instalarlo al contrario. Esto se puede hacer deslizando las ranuras debajo de las lengüetas y trabajándolas de derecha a izquierda, pero esto es más difícil.

Instale la primera hilera:

1. Inspeccione cada pieza antes de la instalación para verificar que no tenga daños.
2. Para minimizar la repetición de patrones en el piso, siempre vaya sacando el producto de por lo menos 3 cajas cuando esté instalando.
3. Coloque la primera hilera de tablas con la lengüeta orientada hacia la pared.
4. Si la pared de inicio está torcida, trace el contorno de la pared en la primera hilera de tablas y recorte en la medida que sea necesario.
5. Utilice espaciadores a lo largo de todos los lados que hagan tope contra las paredes para mantener una zona de expansión de 1/4" a 1/2" (6.4 mm a 13 mm). Las áreas en las cuales la habitación sea mayor de 40' (12.2 m) pero menor de 80' (24.4 m) en el largo de las tablas o de un ancho mayor de 26' (7.9 m) pero menor de 52 pies (15.8 m) en el ancho de las tablas, se exige una zona mínima de expansión de 1/2" (13 mm) alrededor del perímetro de la habitación así como contra objetos fijos.
6. Coloque las piezas de izquierda a derecha. Enganche las uniones terminales alineando la lengüeta terminal con la ranura del extremo de la tabla anterior y seguidamente golpee suavemente las uniones. Consulte la Figura 3.




Fig. 3 – Golpee las uniones terminales.

7. Al medir la última pieza en la hilera, reste 1/4" (6.4 mm) del extremo de la tabla para mantener la zona de expansión.
8. Corte con el lado decorativo hacia arriba si usa un serrucho o con el lado decorativo hacia abajo si usa una sierra eléctrica para reducir al mínimo el astillado. También puede utilizar una navaja multiuso.

9. Si la pieza cortada de la primera hilera mide 8" (20.3 cm) o más, utilícela para comenzar la segunda hilera. Si la pieza mide menos de 8" (20.3 cm), corte una tabla completa por el medio, y use esta.

Instalación de las hileras restantes:

1. Continúe colocando tablas, una hilera por vez y escalonando las uniones de los extremos.
2. Instale el extremo largo de la primera tabla de la segunda hilera formando un ángulo con respecto a la tabla en la primera hilera. Presione de forma plana contra el contrapiso para enganchar en su sitio.
3. Forme un ángulo con el extremo largo de la siguiente tabla de la segunda hilera para enganchar en la primera hilera mientras coloca el extremo corto de la tabla sobre la ranura de la tabla anterior. Enganche las uniones terminales alineando la lengüeta terminal con la ranura del extremo de la tabla anterior y seguidamente golpee suavemente las uniones.
4. Siga el orden descrito anteriormente para continuar colocando las tablas en la segunda hilera y en las hileras adicionales.
5. Utilice un mazo de caucho si fuese necesario para apretar las uniones.

Continúe instalando tablas. Mantenga una apariencia aleatoria desviando las uniones de extremo al menos 6" (15.2 cm). Siempre compruebe que las tablas estén totalmente enganchadas. Si observa una ligera separación, coloque una pieza cortada del revestimiento de piso (pieza de conexión) en la ranura lateral que cubre los extremos de dos tablas adyacentes en una hilera. Seguidamente golpee el costado de la tabla con un bloque de impacto.

Cuando adapte en áreas tales como los marcos de puertas, puede ser necesario utilizar una barra de tracción plana para fijar el enganche.

Continúe instalando las hileras restantes de la misma manera. Para las tablas, mantenga escalonadas las uniones de los extremos a un mínimo de 6" (15.2 cm) entre las hileras y para las tablas mantenga el espacio de 1/4" (6.4 cm) en el perímetro y en las superficies verticales.

PARTE FINAL DE LA INSTALACIÓN:

Vuelva a colocar la moldura o el zócalo y deje una pequeña distancia entre la moldura y las tablas. Clave la moldura a la superficie de la pared y no a través del piso. En las entradas y en otras áreas donde las tablas del revestimiento de piso puedan encontrarse con otras superficies de piso, es preferible utilizar una moldura en "T", o similar, para cubrir el borde expuesto sin aplastar las tablas. Deje un pequeño espacio entre las tablas y la superficie contigua.

PROTECCIÓN PROACTIVA PARA SU PISO:

- Cuando mueva electrodomésticos o muebles pesados, es siempre prudente colocar un panel de madera contrachapada en el piso y "desplazar" el objeto sobre este. Esto protege el piso y evita marcas y desgarros.
- Utilice protectores de piso bajo los muebles para disminuir las melladuras. Como regla general, cuanto más pesado sea un objeto, más ancho deberá ser el protector de piso.
- Coloque un tapete de entrada afuera de las puertas de ingreso para disminuir la cantidad de polvo que ingresa a su hogar. Le recomendamos especialmente el uso de tapetes sin refuerzo de látex o caucho, ya que estos refuerzos pueden provocar una decoloración permanente.
- Todos los productos para el cuidado de pisos Armstrong han sido especialmente diseñados para cuidar los pisos Armstrong.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA RIGID CORE VANTAGE™

CUIDADO DE SU PISO:

- Barra o aspire regularmente para quitar el polvo suelto que puede rayar el piso. Nota: No recomendamos el uso de las aspiradoras que tienen una barra para restregar ya que estas pueden dañar visiblemente la superficie del revestimiento de piso. Además, no recomendamos el uso de las escobas eléctricas con base plástica dura sin protección ya que el uso puede provocar decoloración en el piso y volverlo opaco.
- Seque los derrames lo antes posible. Nunca utilice implementos muy abrasivos para restregar un piso flexible.
- Lave el piso periódicamente con un limpiador para pisos de vinilo como el Armstrong Once 'n Done®.
- NO utilice detergentes, limpiadores abrasivos ni productos "pase el trapeador y lustre". Estos productos pueden dejar una película opaca en el piso.
- Con el tiempo, si el brillo de su piso comienza a disminuir, aplique el acabado para pisos flexibles de poco brillo Armstrong Satinkeeper® para restaurar el piso Rigid Core Vantage™. NO utilice cera en pasta ni cera a base de solventes.
- Los pisos de vinilo, como otros tipos de pisos lisos, pueden volverse resbalosos cuando están mojados. Deje secar el piso después de lavarlo. Limpie inmediatamente las áreas mojadas por causa de líquidos derramados, sustancias o los pies mojados.

PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN:

- Para las reparaciones detalladas, ingrese a www.floorexpert.com de Armstrong.

ENVÍE LA CORRESPONDENCIA A:
customerservice@armstrongflooring.com